

TRX BATERIE PRO SONY VAIO 4400MAH



Cena celkem:	1 321 Kč
	(bez DPH: 1 092 Kč)
Běžná cena:	1 453 Kč
Ušetříte:	132 Kč
Kód zboží:	BATRX7600
Part No.:	TRX-VGP-BPS22
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX baterie pro Sony Vaio EA 4400 mAh

Kompatibilní baterie pro notebooky **Sony Vaio EA, EB a EC**.

Kvalitní náhrada 100% kompatibilní s originálními bateriemi Sony. Baterie TRX jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení, hlubokému vybití a přebití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 4400 mAh (48,84 Wh)

Napětí: 11,1 V

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: VGP-BPL22, VGP-BPS22, VGP-BPS22A

Pro notebooky:

Sony Vaio série VPC-EA, VPC-EB, VPC-EC, VPC-EE, VPC-EF

Sony PCG-61211L, PCG-71313L, PCG-71314L, PCG-71316L, PCG-71318L, PCG-61313L, PCG-71315L, PCG-71511L, PCG-91112L, PCG-61311L, PCG-61315L, PCG-61316L, PCG-71317L, PCG-61317L, PCG-61511L, PCG-61611L, PCG-71211L, PCG-71212L, PCG-71411L, PCG-71312L, PCG-71213L, PCG-71215L, PCG-71216L, PCG-71218L, PCG-91111L, PCG-71217L, PCG-71311L, PCG-61215L, PCG-61312L

Sony Vaio VPCEA1, Vaio VPCEA1AGG/BI, Vaio VPCEA1S, Vaio VPCEA1S1E, Vaio VPCEA1S1E/B, Vaio VPCEA1S1E/G, Vaio VPCEA1S1E/L, Vaio VPCEA1S1E/P, Vaio VPCEA1S1E/W, Vaio VPCEA1Z1E, Vaio VPCEA12EA/BI, Vaio VPCEA12EG/WI, Vaio VPCEA12EH/WI, Vaio VPCEA12EN/BI, Vaio VPCEA13EH/L, Vaio VPCEA13EN/L, Vaio VPCEA15FA/B, Vaio VPCEA15FA/P, Vaio VPCEA15FA/W, Vaio VPCEA15FN/L, Vaio VPCEA16E, Vaio VPCEA16EC, Vaio VPCEA16FA/B, Vaio VPCEA16FA/L, Vaio VPCEA16FA/P, Vaio VPCEA16FA/W, Vaio VPCEA16FG/B, Vaio VPCEA16FG/G, Vaio VPCEA16FG/L, Vaio VPCEA16FG/P, Vaio VPCEA16FG/W, Vaio VPCEA16FH/B, Vaio VPCEA16FH/G, Vaio VPCEA16FH/L, Vaio VPCEA16FH/P, Vaio VPCEA16FH/W, Vaio VPCEA17FG/B, Vaio VPCEA17FH/B, Vaio VPCEA18EC, Vaio VPCEA2JFX/B, Vaio VPCEA2JFX/G, Vaio VPCEA2JFX/L, Vaio VPCEA2JFX/P, Vaio VPCEA2JFX/W, Vaio VPCEA2S1E/B, Vaio VPCEA2S1E/G, Vaio VPCEA2S1E/L, Vaio VPCEA2S1E/P, Vaio VPCEA2S1E/W, Vaio VPCEA21EG/BI, Vaio VPCEA21EH/BI, Vaio VPCEA21EN/BI, Vaio VPCEA21FDBJ, Vaio VPCEA21FDPI, Vaio VPCEA21FDT, Vaio VPCEA22EA/BI, Vaio VPCEA22EG/BI, Vaio VPCEA22EG/WI, Vaio VPCEA22EH/WI, Vaio VPCEA22EN/WI, Vaio VPCEA22FXG, Vaio VPCEA22FXL, Vaio VPCEA22FXP, Vaio VPCEA23EH/B, Vaio VPCEA23EH/L, Vaio VPCEA23EH/P, Vaio VPCEA23EH/W, Vaio VPCEA25EC, Vaio VPCEA25FA/B, Vaio VPCEA25FA/P, Vaio VPCEA25FA/W, Vaio VPCEA25FG, Vaio VPCEA25FG/B, Vaio VPCEA25FG/L, Vaio VPCEA25FG/P, Vaio VPCEA25FG/W, Vaio VPCEA25FN/L, Vaio VPCEA26FA/BQ, Vaio VPCEA26FA/N, Vaio VPCEA26FA/PJ, Vaio VPCEA26FF/B, Vaio VPCEA26FF/P, Vaio VPCEA26FF/W, Vaio VPCEA26FG/BQ, Vaio VPCEA26FG/N, Vaio VPCEA26FG/PJ, Vaio VPCEA27EC, Vaio VPCEA28EC, Vaio VPCEA3BGN/BI, Vaio VPCEA31EG/BI, Vaio VPCEA31EN/BI, Vaio VPCEA32EG/BI, Vaio VPCEA32EH/WI, Vaio VPCEA32EN/BI, Vaio VPCEA33EN/L, Vaio VPCEA35EC/BI, Vaio VPCEA35FG/L, Vaio VPCEA35FH/L, Vaio VPCEA36FA/N, Vaio VPCEA36FG/B, Vaio VPCEA36FG/G, Vaio VPCEA36FG/P, Vaio VPCEA36FH/P, Vaio VPCEA37EC/P, Vaio VPCEA37FA/B, Vaio VPCEA37FG/B, Vaio VPCEA37FH/B, Vaio VPCEA38EC/L, Vaio VPCEBM1E, Vaio VPCEB1AFJ, Vaio VPCEB1AGG, Vaio VPCEB1AGJ, Vaio VPCEB1AHJ, Vaio VPCEB1AVJ, Vaio VPCEB1E0E, Vaio

VPCEB1E1E, Vaio VPCEB1E1E/WI, Vaio VPCEB1E9J, Vaio VPCEB1E9J/BJ, Vaio VPCEB1J, Vaio VPCEB1JFX/B, Vaio VPCEB1JFX/G, Vaio VPCEB1JFX/L, Vaio VPCEB1JFX/P, Vaio VPCEB1JFX/W, Vaio VPCEB1J1E, Vaio VPCEB1J1E/WI, Vaio VPCEB1M0E, Vaio VPCEB1M1E, Vaio VPCEB1M1E/BJ, Vaio VPCEB1M1E/T, Vaio VPCEB1M1E/WI, Vaio VPCEB1S, Vaio VPCEB1S0E, Vaio VPCEB1S1E, Vaio VPCEB1S1E/BJ, Vaio VPCEB1S1E/WI, Vaio VPCEB1Z1E, Vaio VPCEB1Z1E/B, Vaio VPCEB11FD, Vaio VPCEB12FX/BIC, Vaio VPCEB13FG, Vaio VPCEB15FG, Vaio VPCEB15FM/BI, Vaio VPCEB15FM/T, Vaio VPCEB15FW, Vaio VPCEB15GB, Vaio VPCEB17FG, Vaio VPCEB17FW, Vaio VPCEB18EC, Vaio VPCEB18EC/T, Vaio VPCEB18EC/WI, Vaio VPCEB2E1E/WI, Vaio VPCEB2E9E/BQ, Vaio VPCEB2JFX/B, Vaio VPCEB2JFX/G, Vaio VPCEB2JFX/L, Vaio VPCEB2JFX/P, Vaio VPCEB2JFX/W, Vaio VPCEB2L9E/BQ, Vaio VPCEB2M0E/PI, Vaio VPCEB2M0E/T, Vaio VPCEB2M0E/WI, Vaio VPCEB2S1E/BQ, Vaio VPCEB2S1E/PI, Vaio VPCEB2S1E/WI, Vaio VPCEB2Z1E/BQ, Vaio VPCEB21FDBQ, Vaio VPCEB21FDWI, Vaio VPCEB21FG/PI, Vaio VPCEB23FG/WI, Vaio VPCEB25FW, Vaio VPCEB26FG/P, Vaio VPCEB27FDG, Vaio VPCEB27FDL, Vaio VPCEB27FDP, Vaio VPCEB27FDW, Vaio VPCEB27FG/W, Vaio VPCEB27FX/L, Vaio VPCEB3L1E/T, Vaio VPCEB33FG/BI, Vaio VPCEB33FG/WI, Vaio VPCEB37FG/B, Vaio VPCEB37FG/W, Vaio VPCEC1M1, Vaio VPCEC1M1E, Vaio VPCEC1M1E/WI, Vaio VPCEC1S1E, Vaio VPCEC1S1E/BJ, Vaio VPCEC1Z1E/BJ, Vaio VPCEC15FGBI, Vaio VPCEC2E9E/BJ, Vaio VPCEC2M1E/WI, Vaio VPCEC2RFX/BI, Vaio VPCEC2S0E/WI, Vaio VPCEC2S1E/BJ, Vaio VPCEC25FDBJ, Vaio VPCEE2E1E/WI, Vaio VPCEE2M1E/WI, Vaio VPCEE2S1E/BQ, Vaio VPCEE2S1E/WI, Vaio VPCEF2E1E/WI, Vaio VPCEF2S1E/BI, Vaio VPCEF2S1E/WI, Vaio VPCEF22FX/BI, Vaio VPCE1Z1E

VAIO VPC-E1Z1E
VAIO VPC-EA1
VAIO VPC-EA12EA/BI
VAIO VPC-EA12EG/WI
VAIO VPC-EA12EH/WI
VAIO VPC-EA12EN/BI
VAIO VPC-EA13EH/L
VAIO VPC-EA13EN/L
VAIO VPC-EA15FA/B
VAIO VPC-EA15FA/P
VAIO VPC-EA15FA/W
VAIO VPC-EA15FG/B
VAIO VPC-EA15FG/P
VAIO VPC-EA15FG/W
VAIO VPC-EA15FN/L
VAIO VPC-EA16E
VAIO VPC-EA16EC
VAIO VPC-EA16EC/P
VAIO VPC-EA16FA/B
VAIO VPC-EA16FA/L
VAIO VPC-EA16FA/P
VAIO VPC-EA16FA/W
VAIO VPC-EA16FG/B
VAIO VPC-EA16FG/G
VAIO VPC-EA16FG/L
VAIO VPC-EA16FG/P
VAIO VPC-EA16FG/W
VAIO VPC-EA16FH/B
VAIO VPC-EA16FH/G
VAIO VPC-EA16FH/L
VAIO VPC-EA16FH/P
VAIO VPC-EA16FH/W
VAIO VPC-EA17FG/B
VAIO VPC-EA17FH/B
VAIO VPC-EA18EC
VAIO VPC-EA18EC/L
VAIO VPC-EA1AGG/BI
VAIO VPC-EA1BGN/BI
VAIO VPC-EA1S
VAIO VPC-EA1S1E
VAIO VPC-EA1S1E/B
VAIO VPC-EA1S1E/G
VAIO VPC-EA1S1E/L
VAIO VPC-EA1S1E/P
VAIO VPC-EA1S1E/W
VAIO VPC-EA1Z1E
VAIO VPC-EA21EG/BI

VAIO VPC-EA21EH/BI
VAIO VPC-EA21EN/BI
VAIO VPC-EA21FDBJ
VAIO VPC-EA21FDPI
VAIO VPC-EA21FDT
VAIO VPC-EA21FX/BI
VAIO VPC-EA22EA/BI
VAIO VPC-EA22EG/BI
VAIO VPC-EA22EG/WI
VAIO VPC-EA22EH/WI
VAIO VPC-EA22EN/WI
VAIO VPC-EA22FXG
VAIO VPC-EA22FXL
VAIO VPC-EA22FXP
VAIO VPC-EA23EH/B
VAIO VPC-EA23EH/L
VAIO VPC-EA23EH/P
VAIO VPC-EA23EH/W
VAIO VPC-EA23EN/B
VAIO VPC-EA23EN/L
VAIO VPC-EA23EN/P
VAIO VPC-EA23EN/W
VAIO VPC-EA24FM/B
VAIO VPC-EA24FM/P
VAIO VPC-EA25EC
VAIO VPC-EA25FA/B
VAIO VPC-EA25FA/P
VAIO VPC-EA25FA/W
VAIO VPC-EA25FG
VAIO VPC-EA25FG/B
VAIO VPC-EA25FG/L
VAIO VPC-EA25FG/P
VAIO VPC-EA25FG/W
VAIO VPC-EA25FN/L
VAIO VPC-EA25FX/T
VAIO VPC-EA26FA/BQ
VAIO VPC-EA26FA/N
VAIO VPC-EA26FA/PJ
VAIO VPC-EA26FF/B
VAIO VPC-EA26FF/P
VAIO VPC-EA26FF/W
VAIO VPC-EA26FG/BQ
VAIO VPC-EA26FG/N
VAIO VPC-EA26FG/PJ
VAIO VPC-EA27EC
VAIO VPC-EA27FX/B
VAIO VPC-EA27FX/G
VAIO VPC-EA28EC
VAIO VPC-EA290X CTO
VAIO VPC-EA290X-S CTO
VAIO VPC-EA2FFX
VAIO VPC-EA2JFX/B
VAIO VPC-EA2JFX/G
VAIO VPC-EA2JFX/L
VAIO VPC-EA2JFX/P
VAIO VPC-EA2JFX/W
VAIO VPC-EA2KGX/B
VAIO VPC-EA2MGX
VAIO VPC-EA2S1E/B
VAIO VPC-EA2S1E/G
VAIO VPC-EA2S1E/L
VAIO VPC-EA2S1E/P

VAIO VPC-EA2S1E/W
VAIO VPC-EA2SGX/BI
VAIO VPC-EA2TGX
VAIO VPC-EA2UFX
VAIO VPC-EA2UFX/P
VAIO VPC-EA2VFX
VAIO VPC-EA2VGX/T
VAIO VPC-EA31EG/BI
VAIO VPC-EA31EN/BI
VAIO VPC-EA32EA/BI
VAIO VPC-EA32EA/WI
VAIO VPC-EA32EG/BI
VAIO VPC-EA32EH/WI
VAIO VPC-EA32EN/BI
VAIO VPC-EA33EN/L
VAIO VPC-EA35EC/BI
VAIO VPC-EA35FA/B
VAIO VPC-EA35FA/P
VAIO VPC-EA35FA/W
VAIO VPC-EA35FG/L
VAIO VPC-EA35FH/L
VAIO VPC-EA36FA/N
VAIO VPC-EA36FF/B
VAIO VPC-EA36FF/P
VAIO VPC-EA36FF/W
VAIO VPC-EA36FG/B
VAIO VPC-EA36FG/BQ
VAIO VPC-EA36FG/G
VAIO VPC-EA36FG/L
VAIO VPC-EA36FG/N
VAIO VPC-EA36FG/P
VAIO VPC-EA36FG/PJ
VAIO VPC-EA36FG/W
VAIO VPC-EA36FH/P
VAIO VPC-EA36FW/B
VAIO VPC-EA36FW/P
VAIO VPC-EA36FW/W
VAIO VPC-EA37EC/P
VAIO VPC-EA37FA/B
VAIO VPC-EA37FG/B
VAIO VPC-EA37FH/B
VAIO VPC-EA37FW/B
VAIO VPC-EA38EC/L
VAIO VPC-EA3BGN/BI
VAIO VPC-EA3CFX/B
VAIO VPC-EA3CFX/L
VAIO VPC-EA3CFX/P
VAIO VPC-EA3CFX/V
VAIO VPC-EA3CFX/W
VAIO VPC-EA3L1E/B
VAIO VPC-EA3L1E/G
VAIO VPC-EA3L1E/L
VAIO VPC-EA3L1E/P
VAIO VPC-EA3L1E/W
VAIO VPC-EA3M1E/B
VAIO VPC-EA3M1E/G
VAIO VPC-EA3M1E/L
VAIO VPC-EA3M1E/P
VAIO VPC-EA3M1E/V
VAIO VPC-EA3M1E/W
VAIO VPC-EA3S1E/B
VAIO VPC-EA3S1E/G

VAIO VPC-EA3S1E/L
VAIO VPC-EA3S1E/P
VAIO VPC-EA3S1E/V
VAIO VPC-EA3S1E/W
VAIO VPC-EA3SFX/BQ
VAIO VPC-EA3SFX/N
VAIO VPC-EA42EA/BI
VAIO VPC-EA42EG/BI
VAIO VPC-EA42EG/WI
VAIO VPC-EA42EH/WI
VAIO VPC-EA43EG/B
VAIO VPC-EA43EG/P
VAIO VPC-EA43EG/W
VAIO VPC-EA45FA/B
VAIO VPC-EA45FA/W
VAIO VPC-EA45FG/B
VAIO VPC-EA45FG/L
VAIO VPC-EA45FG/P
VAIO VPC-EA45FG/W
VAIO VPC-EA45FH/B
VAIO VPC-EA45FH/L
VAIO VPC-EA45FH/P
VAIO VPC-EA45FH/W
VAIO VPC-EA46FG/B
VAIO VPC-EA46FG/L
VAIO VPC-EA46FG/W
VAIO VPC-EA4AFX/B
VAIO VPC-EA4AFX/L
VAIO VPC-EA4AFX/P
VAIO VPC-EA4AFX/V
VAIO VPC-EA4AFX/W
VAIO VPC-EB11FD
VAIO VPC-EB11FM/WI
VAIO VPC-EB11FX/BI
VAIO VPC-EB11FX/T
VAIO VPC-EB11FX/WI
VAIO VPC-EB11GX/BI
VAIO VPC-EB12EG/BI
VAIO VPC-EB12EG/WI
VAIO VPC-EB12EN/BI
VAIO VPC-EB12EN/WI
VAIO VPC-EB12FX
VAIO VPC-EB12FX/BIC
VAIO VPC-EB12FX/T
VAIO VPC-EB13FA/BI
VAIO VPC-EB13FA/WI
VAIO VPC-EB13FG
VAIO VPC-EB13FG/BI
VAIO VPC-EB13FG/WI
VAIO VPC-EB13FX/BI
VAIO VPC-EB14EN/BI
VAIO VPC-EB14EN/WI
VAIO VPC-EB14FX/BI
VAIO VPC-EB15FA/B
VAIO VPC-EB15FA/W
VAIO VPC-EB15FG
VAIO VPC-EB15FG/B
VAIO VPC-EB15FG/P
VAIO VPC-EB15FG/W
VAIO VPC-EB15FH/B
VAIO VPC-EB15FH/P
VAIO VPC-EB15FH/W

VAIO VPC-EB15FM/BI
VAIO VPC-EB15FM/T
VAIO VPC-EB15FM/WI
VAIO VPC-EB15FW
VAIO VPC-EB15GB
VAIO VPC-EB16FG/B
VAIO VPC-EB16FG/G
VAIO VPC-EB16FG/L
VAIO VPC-EB16FG/P
VAIO VPC-EB16FG/W
VAIO VPC-EB17FA/B
VAIO VPC-EB17FA/W
VAIO VPC-EB17FG
VAIO VPC-EB17FG/B
VAIO VPC-EB17FG/W
VAIO VPC-EB17FW
VAIO VPC-EB18EC
VAIO VPC-EB18EC/T
VAIO VPC-EB18EC/WI
VAIO VPC-EB1AFJ
VAIO VPC-EB1AGG
VAIO VPC-EB1AGG/BI
VAIO VPC-EB1AGJ
VAIO VPC-EB1AHJ
VAIO VPC-EB1AVJ
VAIO VPC-EB1E0E
VAIO VPC-EB1E1E
VAIO VPC-EB1E1E/WI
VAIO VPC-EB1E9J
VAIO VPC-EB1E9J/BJ
VAIO VPC-EB1J
VAIO VPC-EB1J1E
VAIO VPC-EB1J1E/WI
VAIO VPC-EB1JFX/B
VAIO VPC-EB1JFX/G
VAIO VPC-EB1JFX/L
VAIO VPC-EB1JFX/P
VAIO VPC-EB1JFX/W
VAIO VPC-EB1M0E
VAIO VPC-EB1M1E
VAIO VPC-EB1M1E/BJ
VAIO VPC-EB1M1E/T
VAIO VPC-EB1M1E/WI
VAIO VPC-EB1S
VAIO VPC-EB1S0E
VAIO VPC-EB1S1E
VAIO VPC-EB1S1E/BJ
VAIO VPC-EB1S1E/WI
VAIO VPC-EB1Z1E
VAIO VPC-EB1Z1E/B
VAIO VPC-EB21EG/BI
VAIO VPC-EB21EN/BI
VAIO VPC-EB21FDBQ
VAIO VPC-EB21FDWI
VAIO VPC-EB21FG/BI
VAIO VPC-EB21FG/PI
VAIO VPC-EB22EG/BI
VAIO VPC-EB22EG/WI
VAIO VPC-EB22EN/BI
VAIO VPC-EB22EN/WI
VAIO VPC-EB23FG/BI
VAIO VPC-EB23FG/WI

VAIO VPC-EB24EN/BI
VAIO VPC-EB24EN/WI
VAIO VPC-EB25FG/B
VAIO VPC-EB25FG/P
VAIO VPC-EB25FG/W
VAIO VPC-EB25FH/G
VAIO VPC-EB25FH/L
VAIO VPC-EB25FH/P
VAIO VPC-EB25FH/W
VAIO VPC-EB25FW
VAIO VPC-EB26FA/B
VAIO VPC-EB26FA/W
VAIO VPC-EB26FF/B
VAIO VPC-EB26FG/B
VAIO VPC-EB26FG/G
VAIO VPC-EB26FG/L
VAIO VPC-EB26FG/P
VAIO VPC-EB26FG/W
VAIO VPC-EB27FA/B
VAIO VPC-EB27FA/W
VAIO VPC-EB27FDG
VAIO VPC-EB27FDL
VAIO VPC-EB27FDP
VAIO VPC-EB27FDW
VAIO VPC-EB27FG/B
VAIO VPC-EB27FG/W
VAIO VPC-EB27FX/L
VAIO VPC-EB2E1E/WI
VAIO VPC-EB2E9E/BQ
VAIO VPC-EB2JFX/B
VAIO VPC-EB2JFX/G
VAIO VPC-EB2JFX/L
VAIO VPC-EB2JFX/P
VAIO VPC-EB2JFX/W
VAIO VPC-EB2L9E/BQ
VAIO VPC-EB2M0E/PI
VAIO VPC-EB2M0E/T
VAIO VPC-EB2M0E/WI
VAIO VPC-EB2S1E/BQ
VAIO VPC-EB2S1E/PI
VAIO VPC-EB2S1E/WI
VAIO VPC-EB2Z1E/BQ
VAIO VPC-EB31EA/BI
VAIO VPC-EB31EA/PI
VAIO VPC-EB31EA/WI
VAIO VPC-EB31EG/BI
VAIO VPC-EB31EG/PI
VAIO VPC-EB31EG/WI
VAIO VPC-EB31EN/BI
VAIO VPC-EB31FG/BI
VAIO VPC-EB31FG/PI
VAIO VPC-EB31FG/WI
VAIO VPC-EB32EG/BI
VAIO VPC-EB32EG/WI
VAIO VPC-EB32EN/BI
VAIO VPC-EB32EN/WI
VAIO VPC-EB33FG/BI
VAIO VPC-EB33FG/WI
VAIO VPC-EB34EN/BI
VAIO VPC-EB34EN/WI
VAIO VPC-EB35FG/B
VAIO VPC-EB35FG/G

VAIO VPC-EB35FG/L
VAIO VPC-EB35FG/P
VAIO VPC-EB35FG/W
VAIO VPC-EB35FH/B
VAIO VPC-EB35FH/L
VAIO VPC-EB35FH/W
VAIO VPC-EB35FW/P
VAIO VPC-EB35FW/W
VAIO VPC-EB35FX/WI
VAIO VPC-EB36FA/B
VAIO VPC-EB36FA/W
VAIO VPC-EB36FF/B
VAIO VPC-EB36FG/B
VAIO VPC-EB36FG/G
VAIO VPC-EB36FG/L
VAIO VPC-EB36FG/P
VAIO VPC-EB36FG/W
VAIO VPC-EB37FG/B
VAIO VPC-EB37FG/W
VAIO VPC-EB37FH/B
VAIO VPC-EB37FW/B
VAIO VPC-EB37FW/W
VAIO VPC-EB3AGG/BI
VAIO VPC-EB3BFX/B
VAIO VPC-EB3BFX/W
VAIO VPC-EB3CFX/BJ
VAIO VPC-EB3CFX/WI
VAIO VPC-EB3E1E/PI
VAIO VPC-EB3E1E/WI
VAIO VPC-EB3E8E/WI
VAIO VPC-EB3E9E/BQ
VAIO VPC-EB3J0E/WI
VAIO VPC-EB3J1E
VAIO VPC-EB3J1E/BQ
VAIO VPC-EB3J1E/T
VAIO VPC-EB3L0E/BQ
VAIO VPC-EB3L1E/BQ
VAIO VPC-EB3L1E/PI
VAIO VPC-EB3L1E/T
VAIO VPC-EB3L1E/WI
VAIO VPC-EB3L9E/BQ
VAIO VPC-EB3M1E/BQ
VAIO VPC-EB3QFX/WI
VAIO VPC-EB3S1E/BQ
VAIO VPC-EB3Z1E/BQ
VAIO VPC-EB42EG/BI
VAIO VPC-EB42EG/WI
VAIO VPC-EB43FG/BI
VAIO VPC-EB43FG/WI
VAIO VPC-EB44EA/BI
VAIO VPC-EB44EA/WI
VAIO VPC-EB44EN/BI
VAIO VPC-EB44EN/WI
VAIO VPC-EB45FF/B
VAIO VPC-EB45FG/B
VAIO VPC-EB45FG/G
VAIO VPC-EB45FG/L
VAIO VPC-EB45FG/P
VAIO VPC-EB45FG/W
VAIO VPC-EB45FH/B
VAIO VPC-EB45FH/L
VAIO VPC-EB45FH/W

VAIO VPC-EB45FW/B
VAIO VPC-EB45FW/P
VAIO VPC-EB45FW/W
VAIO VPC-EB46FA/B
VAIO VPC-EB46FA/W
VAIO VPC-EB46FG/B
VAIO VPC-EB46FG/L
VAIO VPC-EB46FG/W
VAIO VPC-EB4AFX/BJ
VAIO VPC-EB4AFX/WI
VAIO VPC-EB4E1E/WI
VAIO VPC-EB4E9E/BQ
VAIO VPC-EB4J0E/WI
VAIO VPC-EB4L1E/BQ
VAIO VPC-EB4L1E/T
VAIO VPC-EB4L1E/WI
VAIO VPC-EB4L9E/BQ
VAIO VPC-EB4M1E
VAIO VPC-EB4M1E/PI
VAIO VPC-EB4M1E/T
VAIO VPC-EB4M1E/WI
VAIO VPC-EB4S1E/WI
VAIO VPC-EB4X0E/BQ
VAIO VPC-EB4X1E
VAIO VPC-EB4Z0E
VAIO VPC-EB4Z1E
VAIO VPC-EBM1E
VAIO VPC-EC15FG/BI
VAIO VPC-EC15FGBI
VAIO VPC-EC1M1
VAIO VPC-EC1M1E
VAIO VPC-EC1M1E/WI
VAIO VPC-EC1S1E
VAIO VPC-EC1S1E/BJ
VAIO VPC-EC1Z1E/BJ
VAIO VPC-EC25FDBJ
VAIO VPC-EC2E9E/BJ
VAIO VPC-EC2M1E/WI
VAIO VPC-EC2RFX/BI
VAIO VPC-EC2S0E/WI
VAIO VPC-EC2S1E/BJ
VAIO VPC-EC35FG/BI
VAIO VPC-EC3AFX/BJ
VAIO VPC-EC3E9E/BJ
VAIO VPC-EC3L1E/WI
VAIO VPC-EC3M1E/BJ
VAIO VPC-EC3S1E/BJ
VAIO VPC-EC3Z1E/BJ
VAIO VPC-EC4AFX/BJ
VAIO VPC-EC4E9E
VAIO VPC-EC4L1E
VAIO VPC-EC4M1E
VAIO VPC-EC4S0E/WI
VAIO VPC-EE25FG/BI
VAIO VPC-EE26FG/BI
VAIO VPC-EE26FX/BI
VAIO VPC-EE26FX/T
VAIO VPC-EE26FX/WI
VAIO VPC-EE2E1E/WI
VAIO VPC-EE2M1E/WI
VAIO VPC-EE2S1E/BQ
VAIO VPC-EE2S1E/WI

VAIO VPC-EE36FG/WI
VAIO VPC-EE3E1E/WI
VAIO VPC-EE3J1E/WI
VAIO VPC-EE3L0E/WI
VAIO VPC-EE3M1E/BQ
VAIO VPC-EE3M1E/WI
VAIO VPC-EE3S1E/BQ
VAIO VPC-EE3S1E/WI
VAIO VPC-EE3Z0E/BQ
VAIO VPC-EE47EC
VAIO VPC-EE47EC/BI
VAIO VPC-EE47EC/WI
VAIO VPC-EE4E1E
VAIO VPC-EE4J1E
VAIO VPC-EE4M1E
VAIO VPC-EF22FX/BI
VAIO VPC-EF2E1E/WI
VAIO VPC-EF2S1E/BI
VAIO VPC-EF2S1E/WI
VAIO VPC-EF3E1E/WI
VAIO VPC-EF3S1E/BI
VAIO VPC-EF3S1E/WI
Sony VAIO PCG-61211M
Sony VAIO PCG-61215L
Sony VAIO PCG-61315L
Sony VAIO PCG-61316L
Sony VAIO PCG-61317L
Sony VAIO PCG-61511L
Sony VAIO PCG-61611L
Sony VAIO PCG-71211M
Sony VAIO PCG-71212M
Sony VAIO PCG-71213M
Sony VAIO PCG-71312M
Sony VAIO PCG-71313L
Sony VAIO PCG-71313M
Sony VAIO PCG-71314L
Sony VAIO PCG-71316L
Sony VAIO PCG-91111M
Sony VAIO VPC-E1Z1E
Sony VAIO VPC-EA1 série
Sony VAIO VPC-EA12 série
Sony VAIO VPC-EA13 série
Sony VAIO VPC-EA15 série
Sony VAIO VPC-EA16 série
Sony VAIO VPC-EA17 série
Sony VAIO VPC-EA18 série
Sony VAIO VPC-EA2 série
Sony VAIO VPC-EA21 série
Sony VAIO VPC-EA22 série
Sony VAIO VPC-EA23 série
Sony VAIO VPC-EA24 série
Sony VAIO VPC-EA25 série
Sony VAIO VPC-EA26 série
Sony VAIO VPC-EA27 série
Sony VAIO VPC-EA28 série
Sony VAIO VPC-EA290 série
Sony VAIO VPC-EA2JFX série
Sony VAIO VPC-EA2S1E série
Sony VAIO VPC-EA3 série
Sony VAIO VPC-EA31 série
Sony VAIO VPC-EA32 série
Sony VAIO VPC-EA33 série

Sony VAIO VPC-EA35 série
Sony VAIO VPC-EA36 série
Sony VAIO VPC-EA37 série
Sony VAIO VPC-EA38 série
Sony VAIO VPC-EA4 série
Sony VAIO VPC-EA42 série
Sony VAIO VPC-EA43 série
Sony VAIO VPC-EA45 série
Sony VAIO VPC-EA46 série
Sony VAIO VPC-EB1 série
Sony VAIO VPC-EB11 série
Sony VAIO VPC-EB12 série
Sony VAIO VPC-EB13 série
Sony VAIO VPC-EB14 série
Sony VAIO VPC-EB15 série
Sony VAIO VPC-EB17 série
Sony VAIO VPC-EB18 série
Sony VAIO VPC-EB2 série
Sony VAIO VPC-EB21 série
Sony VAIO VPC-EB23 série
Sony VAIO VPC-EB25 série
Sony VAIO VPC-EB26 série
Sony VAIO VPC-EB27 série
Sony VAIO VPC-EB28 série
Sony VAIO VPC-EB29 série
Sony VAIO VPC-EB3 série
Sony VAIO VPC-EB33 série
Sony VAIO VPC-EB35 série
Sony VAIO VPC-EB37 série
Sony VAIO VPC-EB38 série
Sony VAIO VPC-EB39 série
Sony VAIO VPC-EB4 série
Sony VAIO VPC-EB42 série
Sony VAIO VPC-EB43 série
Sony VAIO VPC-EB44 série
Sony VAIO VPC-EB45 série
Sony VAIO VPC-EB46 série
Sony VAIO VPC-EB48 série
Sony VAIO VPC-EB49 série
Sony VAIO VPC-EBM1E
Sony VAIO VPC-EC1 série
Sony VAIO VPC-EC15 série
Sony VAIO VPC-EC2 série
Sony VAIO VPC-EC25 série
Sony VAIO VPC-EC3 série
Sony VAIO VPC-EC4 série
Sony VAIO VPC-EE2 série
Sony VAIO VPC-EE25 série
Sony VAIO VPC-EE26 série
Sony VAIO VPC-EE3 série
Sony VAIO VPC-EE34 série
Sony VAIO VPC-EE35 série
Sony VAIO VPC-EE36 série
Sony VAIO VPC-EE4 série
Sony VAIO VPC-EE46 série
Sony VAIO VPC-EE47 série
Sony VAIO VPC-EF2 série
Sony VAIO VPC-EF22 série
Sony VAIO VPC-EF3 série